



GLOBAL HIGH TECH

*Get tomorrow in your hand...**

Fiche de prise en main du GHT Chrome

Insérer la carte SIM

L'image ci-contre aide à situer l'emplacement de la carte SIM :

- Éteindre le téléphone et retirer la batterie,
- Insérer la carte dans l'emplacement prévu à cet effet. Faire attention au sens de la carte,
- Faire glisser la carte dans l'emplacement prévu.



Insérer une carte mémoire

Le téléphone supporte une carte mémoire (micro SD) allant jusqu'à 8 Go.

- L'emplacement de la carte mémoire se situe sur le profil droit du téléphone. Faire coulisser délicatement le cache,
- Insérer alors la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, les contacts dorés faces à vous,
- Après avoir bien installé la carte mémoire, l'icône de la carte apparaît dans la barre d'indicateurs de l'écran de veille (si le téléphone est allumé).



Installer la batterie

- Insérer la batterie à l'arrière du téléphone, de manière à ce que les connecteurs se touchent,
- Appuyer jusqu'à entendre un clic.



Allumer le téléphone

La touche power se situe sur la partie supérieure de votre téléphone. S'assurer d'abord que la carte SIM est bien insérée dans l'emplacement prévu à cet effet et que la batterie est chargée. Appuyer ensuite sur la touche **POWER** jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

NB : la touche **POWER** permet également de mettre en veille le mobile et bloquer le clavier.





GLOBAL HIGH TECH

*Get tomorrow in your hand...**

Accéder au menu

La touche tactile (sous l'écran) pour accéder au menu puis de revenir à l'écran d'accueil. Cette touche permet aussi de raccrocher à la fin d'une communication.



Passer d'une page du menu à une autre

Le Chrome dispose de 3 pages de menu.

Pour passer de l'une à l'autre, vous pouvez :

- Faire glisser le menu,
- Appuyer sur un des points se trouvant en bas de l'écran.



Page 1



Page 2



Page 3

Régler l'heure



- Appuyer sur la touche « Déverrouiller » pour déverrouiller votre téléphone,
- Puis appuyer sur la touche tactile (sous l'écran) pour revenir à l'écran d'accueil,
- Pour régler l'heure et la date, presser avec votre doigt directement sur l'écran au niveau de l'heure,
- Entrer les valeurs.